



Hinweis zur Installations- und Bedienungsanleitung 6 720 610 103 (99.03)

Folgendes ist während des ETS2-Downloads zu beachten:



Während des Downloads (ca. 3 Minuten):

- ▶ Keinesfalls die Spannungsversorgung abschalten.
 - ▶ RSG nicht vom EIB-System trennen.
-

Abbrechen des Downloads:

- ▶ Den „Abbrechen“-Button in der ETS2 anklicken.